

Typy klávesnic používaných pro tzv. Slepý potisk

Velký „Enter“, malý levý „Shift“



Levý i pravý „Shift“ stejně velký, standardní „Enter“



Koncovka PS2



Koncovka USB

