

Pokyny pro montáž a údržbu silničních směrových sloupků

Montáž

Pro dodržení funkčnosti směrového sloupku v souladu s platnými předpisy je nutno osadit sloupky tak, aby osa profilu byla kolmo k ose komunikace a ve směru jízdy vpravo byly viditelné dvě oranžové odrazky a v opačném směru jedna bílá odrazka. Osazení do terénu je možné jednak prosté, jednak do plastové patky a jednak pomocí Q patky. Pro jednotlivé způsoby jsou sloupky vyráběny v potřebné délce a s úpravami umožňujícími montáž. Pro případ osazování komunikace se svodidly jsou vyráběny sloupky v úpravách pro osazení pomocí držáků. Pokud uživatel provede osazení jinak než je uvedeno nebo změní polohu při osazování, není zaručena funkce a trvanlivost sloupku.



Prosté osazení, svodidlový sloupek a plastová patka

Údržba

Směrové sloupky je možno v případě znečištění umývat roztokem saponátu pomocí měkkého kartáče. Nelze použít agresivní chemické prostředky, které mohou narušit celistvost povrchu chemickou korozí, například silná okysličovadla a nebo sloučeniny chloru. Rovněž použití kovových kartáčů, které naruší povrch mechanicky je nežádoucí. U narušeného povrchu dochází mnohem intenzivněji ke znečištění a změně odrazivosti a barevného podání použitých komponent.

U montovaných sloupku mohou být jednotlivé poškozené části sloupků vyměněny za nové, kompaktní sloupky musí být v případě poškození nahrazeny celé.